
## Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

- † 1. 2-Position Slide Rack (Part # 175234-00) Parrilla corrediza de dos posiciones Grille coulissante à deux positions
- ‡ 2. Easy Clean Interior / Interior fácil de limpiar / Intérieur facile à nettoyer 3. Bake/Broil Temperature Control Knob Control de temperatura de hornear-asar
- Commande de cuisson 4. Signal Light / Luz indicadora / Témoin
- ‡ 5. Bake/Broil Timer / Minutero hornear-asar / Minuterie pour la cuisson
- 6. Start Toast Button / Botón de tostar / Bouton de démarrage
- 7. Toast Color/Top Brown Knob Selector de grado de tostado-dora
- Sélecteur de grillage ou de dorage
- ‡ 8. Slide-out Crumb Tray / Bandeja corrediza hacia afuera / Plateau à miettes coulissan



# **How to Use**

This product is for household use only.

Before first use, remove the Slide Rack, Broil Rack and Bake Pan from Oven. Wash in hot, sudsy water, rinse and dry with dishtowel or paper toweling. Replace Slide Rack in Oven.

- 1. Position the Slide Rack in the Oven with the rack rail up (A). Do not use the Bake Pan for toasting.
- 2. Set the Toast Color Knob as desired. For best results, select the medium setting for your first cycle, then adjust lighter or darker to suit your taste.
- 3. Press Start Toast Button. The Signal Light will come on and stay on during the toasting cycle. The Oven will automatically shut off and the Signal Light will go out when toasting cycle is done.
- 4. To stop toasting in the middle of a cycle, open the door. To continue toasting, shut the door and press the Start Toast
- For Top Browning:
- 1. Position the Slide Rack in the Oven with the rack rail up (A). Use the Bake Pan for items you want to top brown, crisp or melt — like pizza slices or open-face grilled cheese sandwiches.
- 2. Set the Toast Color/Top Brown Knob to Top Brown.
- 3. Press Start Toast Button. The Signal Light will come on and stay on during the top-brown cycle. The Oven will automatically shut off and the Signal Light will go out when the cycle is done.
- 4. To stop top browning in the middle of a cycle, open the door. To continue toasting, shut the door and press the Start Toast

**IMPORTANT**: In the baking or broiling mode, you must turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to OFF after each use. Opening the door only suspends the heating; when door is closed, heating resumes unless you have turned the Bake/Broil Temperature Control Knob to OFF. For Baking:

- 1. Position the Slide Rack in the Oven with the rack rail down (B) depending on the food.
- 2. Turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to the desired temperature setting.

Note: For best results, when baking or cooking, always preheat the Oven for 5 minutes.

3. The upper and lower heating elements will cycle on and off to maintain temperature. Operation is interrupted when the door is opened. To continue operating, close the door. Watch for doneness. (See "Cooking/Baking/Broiling Guide.")

4. When finished baking, turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to OFF.

### For Broiling:

- 1. Position the Slide Rack in the Oven with the rack rail up (A). 2. Turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to Broil. The Oven does not need to be preheated for broiling.
- 3. Place food on Broil Rack inserted in Bake Pan for broiling. Always use the Broil Rack inserted in the Bake Pan when broiling. Do not cover the Broil Rack with aluminum foil. Use Broil rack in the upper position.
- 4. Place the Bake Pan on the Slide Rack and close the oven door.
- 5. On the Broil setting, only the upper heating elements will operate; they will glow and fade, cycling on and off.
- 6. Use the charts below as a guide to cooking/broiling times. Check food for doneness at minimum cooking time.
- 7. When finished broiling, using oven mitt or pot holder, remove Bake Pan, and turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to OFF.

For models with a 60-minute Bake/Broil Timer For models with a Timer, you must turn the Timer to a time or to "Oven On" for the unit to bake or broil.

- 1. Turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to the desired temperature setting for baking or broiling.
- 2. Set Timer to the desired baking or broiling time. The Signal Light will come on. You will hear bell signal when time has elapsed. Although the oven will automatically shut-off after the Timer reaches "OFF," you must turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to OFF for the Signal Light to go out after cooking or broiling.
- 3. For continuous cooking, turn the Bake/Broil Temperature Control Knob to the desired setting, then turn the Timer to the left to the Oven On setting. When cooking or baking on this setting, be sure to check food frequently for doneness. This setting is convenient to use when baking batches of cookies. When finished cooking or baking, turn off both the Bake/Broil Temperature

## Care and Cleaning

## **Cleaning Your Oven**

IMPORTANT: Before cleaning any part, be sure the Oven is off, unplugged, and cool. Always dry parts thoroughly before using oven after cleaning.

- 1. Clean the Glass Door with a nylon pad and sudsy water. Do not use a spray glass cleaner.
- 2. To remove the Slide Rack, open the door pull the rack forward and out. Wash the Slide Rack in hot, sudsy water or in a dishwasher. Some models have a Rack that slides forward when the door is opened. In these models, tilt the door up slightly until the Slide Rack can be pulled out through the rack hooks. To remove stubborn spots, use a polyester or nylon pad. To replace the Slide Back, onen the door completely and slide the Back into the rack support grooves, of the interior of the Oven and close the door. In models that have Racks that come forward when the door is opened, tilt the door up slightly and slide the front of the Rack into the Rack hooks. Be sure the slide Rack is seated
- 3. Wash the Bake Pan and Broil Rack in hot, sudsy water or in dishwasher. To minimize scratching, use a polyester or nylon

## Crumb Tray

Grasp Crumb Tray underneath front of Oven. Slide Crumb Trav completely out and discard crumbs (C). Wipe with a dampened cloth or paper toweling and dry before sliding back into position. **Exterior and Interior Surfaces** 

Be sure the Oven has cooled completely. Wipe the top, exterior

walls and the Easy-Clean Interior (certain models) with a damp cloth or sponge. Do not use abrasive cleaners or scouring pads as they may harm the interior. Dry thoroughly with cloth or paper

## **Cooking Containers**

Control Knob and the Timer.

- 1. The inside dimension of this oven are 7.5" x 9.5" (19 cm x 24 cm). This size allows for many different types of baking containers. Keep the inside dimensions of the oven in mind when purchasing baking containers.
- 2. Metal, ovenproof glass without lids, or ceramic bakeware may be used in your Oven. Follow manufacturer's instructions. Be sure the top edge of the container is at least 1" (2.54 cm) away
- 3. Some frozen foods are packaged in containers suitable for microwave or regular ovens. Check package instructions. If there are any questions regarding the use of a specific container, contact the food manufacturer.
- 4. Some items which should never be used in your Oven: • Glass lids on glass or metal bakeware. (If a cover is needed, use aluminum foil and be careful that it does not touch the heating elements.)
- Air-tight packages such as sealed pouches or cans.
- Plastic wrapping or paperboard covers.
- Containers larger than those recommended. • Containers with warnings against use in range-type or toaster


### COOKING/BAKING/BROILING GUIDE NOTE: Always preheat for 5 minutes before cooking/baking. Do not preheat for broiling. TEMP. SETTING APPROX. TIME PROCEDURE FOOD AMOUNT Chicken Pieces To fit Bake Pan Bake 400°F (200°C) for 40-50 minutes. Place in Bake Pan. Turn and watch for doneness Meatloaf To fit Bake Pan Bake following favorite recipes. Place on Bake Pan. If browning too rapidly, cover with foil. Place food on Broil Rack in Bake Pan turn when slices look brown Bacon 4 slices Broil 7-9 mins. Place food on Broil Rack in Bake Pan turn frequently. Frankfurters 8-10 franks Broil 10-15 mins Place food on Broil Rack in Bake Pan turn halfway through Burgers/Chops 4 (1/4 lb. ea./.113 kg) Broil 25-40 mins. cooking. Time shown is for medium. BREADS & DESSERTS To fit Bake Pan Follow package or recipe directions. Bake on Bake Pan until done and browned as desired Cookies Biscuits/Dinner Rolls To fit Bake Pan Follow package or recipe directions. VEGETABLES **Baked Potatoes** Bake 400°F (200°C) 1 to 1¼ hours. Wash and pierce potatoes and place directly on Slide Rack. Medium potatoes French Fries/ Single layer to fit Bake Pan Follow package directions. Turn during baking, watch to prevent over browning. Onion Rings (frozen)

Slide Rack position with rail rack up for toasting (use without Bake Pan), top browning or broiling Deslice la parrilla corrediza en posición superior para tostar

(sin la bandeja de hornear), dorar o asar

Position de la grille coulissante; rail vers le haut pour dorer, ou rôtir † Broil Rack / Parrilla de asar / Plat de cuisson (Part # 174007-00) † Bake Pan / Bandeja de hornear / Lèchefrite

Consumer replaceable Reemplazable por el consumidor Remplaçable par le consommateur



# Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico. Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire la parrilla corrediza, la parrilla de asar y la bandeja de hornear. Lave con agua caliente enjabonada y seque con una toalla o con papel de toalla. Instale la parrilla corrediza nuevamente en el horno.

## Como tostar

- 1. Instale la parrilla corrediza en posición superior adentro del aparato (A). La bandeja de hornear no se debe utilizar para
- 2. Ajuste el selector de tostado al gusto. Para lograr mejores resultados, se recomienda escoger la posición media para tostar la primera tanda y luego, se puede escoger entre más pálido u oscuro, al gusto.
- 3. Presione el botón a la posición de inicio (START TOAST). La luz indicadora se iluminará y permanecerá encendida durante el ciclo de tostado. Una vez finalizado el ciclo de tostado, el aparato al igual que la luz indicadora se apagará
- 4. Para interrumpir el ciclo de tostado, abra la puerta del aparato. Para continuar el ciclo de tostado, cierre la puerta y presione el botón START TOAST nuevamente.

## Como dorar:

- 1. Instale la parrilla corrediza en posición superior adentro del aparato (A). Utilice la bandeja de hornear si desea dorar, tostar o derretir pizzas individuales o sándwiches
- 2. Para dorar la superficie de los alimentos, ajuste el selector de tostar-dorar a la posición (TOP BROWN).
- 3. Presione el botón de inicio de tostado. La luz indicadora se iluminará y permanecerá encendida mientras los alimentos se doran. Una vez finalizado el ciclo, el aparato al igual que la luz indicadora se apagará automáticamente.
- 4. Para interrumpir el ciclo de dorar, abra la puerta del aparato. Para continuar el ciclo de tostado, cierre la puerta y presione el botón START TOAST.

**IMPORTANTE**: Después de asar u hornear el control de temperatura siempre se debe ajustar a la posición de apagado (OFF). El abrir la puerta del horno solamente interrumpe el ciclo de cocción pero no apaga el aparato. Como hornear:

- 1. La parrilla corrediza se debe instalar en la posición inferior (B) según los alimentos que uno desea preparar.
- 2. Gire la perilla del control de hornear-asar a la temperatura Nota: Para cocinar u hornear con mejores resultados, se

recomienda precalentar el horno por 5 minutos. 3. Los elementos calefactores (superiores e inferiores)

funcionan de manera intermitente a fin de mantener la

temperatura adecuada. El funcionamiento se interrumpe cuando uno abre la puerta del aparato. Para reiniciar el ciclo, cierre la puerta. Supervise los alimentos. (Consulte la guía de cocinar.)

- 4. Cuando termine de utilizar el horno, ajuste la perilla del control de hornear-asar a la posición de apagado (OFF). Como asar:
- 1. La parrilla corrediza se debe instalar en posición superior
- 2. Gire el control a la posición de asar (BROIL). No es
- necesario precalentar el aparato para asar. 3. Coloque la parrilla de asar sobre la bandeja de hornear y luego coloque los alimentos sobre la parrilla de asar. Para asar, siempre se debe colocar la parrilla de asar sobre la bandeja de hornear. No cubra la parrilla de asar con papel de aluminio. Instale la parrilla de asar en posición superior.
- 4. Coloque la bandeja de hornear sobre la parrilla corrediza y cierre la puerta del aparato. 5. Durante el ciclo de asar, solamente funcionan los elementos
- calefactores superiores de manera intermitente. 6. Utilice las guías provistas para determinar el tiempo de cocción apropiado. Supervise los alimentos cuando se
- cumpla el tiempo mínimo de cocción recomendado. 7. Cuando termine de cocinar, utilice guantes de cocina para retirar la bandeja del horno y gire el control de hornear-asar a la posición de apagado (OFF).

### Para hornear-asar (BAKE/BROIL) con los modelos de cronómetro de 60 minutos

Para los modelos de cronómetro, éste se debe programar o se debe ajustar el control a la posición de horno encendido (OVEN ON) a fin de hacer funcionar el aparato cuando uno desee hornear o asar los alimentos.

- 1. Gire la perilla del selector hornear-asar a la temperatura deseada para asar u hornear.
- 2. Ajuste el cronómetro al tiempo deseado. La luz indicadora se iluminará. Se escuchará un timbre sonoro una vez completo el ciclo de cocción. Aunque el horno se apaga automáticamente una vez que el cronómetro indica la posición de apagado (OFF), uno DEBE girar el control a la posición OFF a fin de apagar la luz indicadora.
- 3. Para cocinar de manera continua, gire el selector hornearasar a la temperatura deseada y luego, gire el cronómetro hacia la izquierda a la posición de horno encendido (OVEN ON). Cuando uno ajusta el aparato a esta función, los alimentos se deben supervisar con frecuencia. Este ajuste es conveniente cuando se hornea galletas. Cuando uno termina de cocinar o de hornear, se debe apagar el control hornear-asar al igual que el control de temperatura.

### Cuidado y ' limpieza

## Limpieza del aparato

**IMPORTANTE:** Antes de limpiar los componentes del aparato, asegúrese que el aparato esté apagado, desconectado y que se haya enfriado completamente. Siempre segue bien todas las piezas antes de utilizar el aparato nuevamente después de limpiarlo.

- 1. La puerta de vidrio se debe limpiar con una almohadilla de nailon y agua enjabonada. No se debe utilizar rociadores de limpiar
- 2. Para retirar la parrilla corrediza, abra la puerta y tire de la parrilla hacia adelante y hacia afuera. Lave la parrilla corrediza en agua tibia jaboneso o en la máquina lavaplatos. En ciertos modelos, la parrilla avanza hacia adelante cuando uno abre la puerta del aparato. Para dichos modelos, la puerta se debe inclinar un poco hacia arriba hasta lograr retirar la parrilla corrediza por los ganchos de la misma parrilla. Para remover las manchas persistentes, utilice una almohadilla de poliéster o de nailon. Para instalar la parrilla nuevamente, abra la puerta completamente y deslice la parrilla en las ranuras de soporte del interior del aparato y cierre la puerta. Para los modelos en los cuales la parrilla avanza hacia afuera cuando se abre la puerta del aparato, incline la puerta hacia arriba y deslice la parte delantera de la parrilla en los ganchos de la parrilla. Asegúrese que la parrilla quede bien instalada.
- 3. Lave la bandeja de hornear y la parrilla de asar con agua caliente enjabonada o en la máquina lavaplatos. Utilice una almohadilla de poliéster o de nailon a fin de evitar las rayaduras. Bandeia de residuos


Retire la bandeja de residuos situada en el inferior del aparato. Para hacerlo, deslice la bandeja completamente hacia afuera y deseche los residuos (C). Limpie la bandeja con un paño suave humedecido o con papel de toalla y seque bien la bandeja antes de instalarla nuevamente

## Superficies interiores y exteriores


Asegúrese que el aparato se haya enfriado por completo antes de limpiarlo. La superficie superior, los costados y el interior de recubrimiento antiadherente (de ciertos modelos) se pueden limpiar con un paño o con una esponja humedecida. No se debe utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo a fin de no estropear el acabado del aparato. Seque bien con un paño o con papel de toalla antes de utilizar el aparato nuevamente.


# Recipientes de cocinar

- 1. El interior del aparato mide 19 cm x 24 cm (7.5" X 9.5"). Las dimensiones de este horno le permiten utilizar distintos recipientes de cocinar. Tenga presentes las dimensiones del interior del aparato antes de comprar los recipientes.
- 2. Se puede utilizar recipientes de metal, de vidrio resistente al calor (sin cubiertas) o de cerámica. Siga las indicaciones del fabricante. Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 2,54 cm (1 pulg) entre el borde superior del recipiente y los elementos calefactores
- 3. Ciertos alimentos congelados vienen empacados en envolturas apropiadas para los hornos de microonda o los hornos convencionales. Verifique las indicaciones del paquete. En caso de preguntas, comuníquese con el fabricante de los alimentos. 4. He aquí una lista de artículos que jamás se beben introducir
- en el horno: • Las cubiertas de vidrio sobre los recipientes de vidrio o de metal. (Si es necesario, se puede utilizar papel de aluminio con cuidado de no tocar los elementos de calefacción.)
- Las envolturas selladas al vacío (como las bolsas o las latas).
- Las envolturas de papel plástico o las cubiertas de cartón. • Los recipientes de dimensión superior a la recomendada.
- Los recipientes con advertencia contra uso en hornos convencionales.



Deslice la parrilla corrediza en posición inferior para hornear Position de la grille coulissante; rail vers le bas pour la cuisson





Le produit est conçu pour une utilisation domestique seulement

Avant la première utilisation, retirer la grille coulissante, la lèchefrite et le plat de cuisson du four. Les laver dans de l'eau chaude savonneuse, les rincer et bien les assécher avec un chiffon ou du papier essuie-tout. Remettre la grille coulissante dans le four.

- 1. Placer la grille coulissante dans le four avec le rail vers le haut (A). Ne pas utiliser le plat de cuisson pour griller.
- 2. Régler le sélecteur du degré de grillage au goût. Afin d'optimiser les résultats, choisir le réglage moyen pour le premier cycle, puis régler plus pâle ou plus foncé au goût
- 3. Enfoncer le bouton de démarrage. Le témoin s'allume et il reste allumé pendant le cycle de grillage. Le four s'éteint automatiquement et le témoin s'éteint à la fin du cycle de
- 4. Pour interrompre le grillage pendant le cycle, il suffit la porte et enfoncer le bouton de démarrage.

- 1. Placer la grille coulissante dans le four avec le rail vers le haut (A). Utiliser le plat de cuisson pour des aliments qu'on veut gratiner ou rendre dorés ou croustillants, comme des
- 2. Régler le sélecteur de grillage ou de dorage au cycle de
- 3. Enfoncer le bouton de déamrrage. Le témoin s'allume et il reste allumé pendant le cycle de dorage. Le four s'éteint automatiquement et le témoin s'éteint à la fin du cycle de

IMPORTANT: En mode de cuisson ou de rôtissage, il faut remettre le sélecteur de température à la position hors tension (OFF) après chaque utilisation. La cuisson est seulement interrompue lorsqu'on ouvre la porte du four; elle reprend dès que la porte est refermée, sauf lorsque le sélecteur est remis à la position hors tension.

- 1. Placer la grille coulissante dans le four avec le rail vers le
- **Note** : Afin d'optimiser les résultats de cuisson, toujours réchauffer le four pendant 5 minutes au préalable.

# Nettoyage et entretien

- 1. Nettoyer la porte du four avec un tampon en nylon et de l'eau
- grille hors du four. Laver la grille dans de İ'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Certains modèles sont dotés d'une grille qui s'avance automatiquement lorsque la porte jusqu'à ce que la grille sorte des crochets de soutien. Pour de nylon. Pour remettre la grille en place, ouvrir la porte complètement et faire glisser la grille dans les nervures de soutien de la grille qui se trouvent à l'intérieur du four, puis refermer la porte. Dans le cas des modèles dotés d'une grille qui s'avance automatiquement lorsque la porte s'ouvre, soulever légèrement la grille en insérant le devant de la grille dans les
- 3. Laver le plat de cuisson et la lèchefrite dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Utiliser un tampon en polyester ou en nylon afin de minimiser les égratignures.

Plateau à miettes Saisir le plateau à miettes sous le devant de l'appareil. Le faire de le remettre en place.

Surfaces extérieures et intérieures

refermer la porte. Surveiller la cuisson. (Consulter le guide de cuisson.) 4. À la fin de la cuisson, mettre la commande à la positioon hors tension. Rôtissage 1. Placer la grille coulissante dans le four avec le rail vers le haut (A).

2. Régler la commande de cuisson à la position de rôtissage

(Broil). Il n'est pas nécessaire de réchauffer le four avant

pour maintenir la température. On interrompt le cycle en

- le rôtissage. 3. Déposer l'aliment sur la lèchefrite insérée dans le plat de cuisson pour le rôtissage. Toujours utiliser la lèchefrite insérée dans le plat de cuisson pour le rôtissage. Ne pas recouvrir la lèchefrite de papier d'aluminium. La lèchefrite s'utilise dans la position élevée.
- 4. Placer le plat de cuisson sur la grille coulissante et refermer la porte du four.
- 5. Au cycle de rôtissage, seuls les éléments du haut fonctionnent; ils s'allument et s'éteignent.
- 6. Consulter les tableaux suivants à titre de référence pour les durées de cuisson. Surveiller la cuisson après la durée minimale indiquée.
- 7. À la fin du cycle de rôtissage, se servir de mitaines ou de poignées isolantes pour retirer le plat de cuisson du four et mettre la commande à la position hors tension.

### Modèles pourvus d'une minuterie de 60 minutes pour la cuisson et le rôtissage

- Dans le cas des modèles dotés d'une minuterie, il FAUT régler la minuterie à un temps donné OU à la mention de four allumé (Oven On) pour activer l'appareil.
- 1. Régler la commande de cuisson à la température voulue. 2. Régler la minuterie à la durée voulue. Le témoin s'allume. Un signal se fait entendre à la fin du délai. Même si le four s'éteint automatiquement à la fin de la durée, il FAUT régler
- témoin s'éteigne. 3. Pour une cuisson continue, régler la commande à la température voulue, puis placer la minuterie à la position de four allumé. Lorsqu'on utilise ce réglage, il faut surveiller fréquemment la cuisson. Ce réglage est pratique lorsqu'on prépare une grande quantité de biscuits. À la fin de la cuisson, régler la commande de cuisson et la minuterie à la position hors tension.

la commande à la position hors tension (OFF) pour que le

**IMPORTANT**: Avant de nettoyer toute pièce, s'assurer que le four est hors tension, débranché et refroidi. Toujours bien assécher avant d'utiliser le four après le nettoyage.

- savonneuse. Ne pas utiliser un produit nettoyant pour le verre en 2. Pour retirer la grille coulissante, ouvrir la porte du four et tirer la s'ouvre. Le cas échéant, soulever légèrement la grille en la tirant enlever les taches tenances, utiliser un tampon de polyester ou
- crochets de soutien. S'assurer que la grille est bien en place.

glisser complètement hors du four et jeter les miettes (C). L'essuyer avec un chiffon ou un essuie-tout humide et bien l'assécher avant

S'assurer que le four est complètement refroidi. En essuyer le dessus, les parois extérieures et l'intérieur facile à nettoyer

(certains modèles) avec un chiffon ou une éponge humide. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer qui pourraient en abîmer l'intérieur. Bien assécher avec un chiffon ou du papier essuie-tout. Récipients pour la cuisson

- 1. L'intérieur de l'appareil mesure 19 cm sur 24 cm (7,5 po x 9,5 po). Ces dimensions permettent l'utilisation de différents récipients pour la cuisson. Avant d'acheter un récipient, en vérifier les 2. On peut utiliser des récipients en métal, en verre résistant à la chaleur sans couvercle ou en céramique. Respecter les
- consignes des fabricants. Il doit y avoir un espace minimal de 2,54 cm (1 po) entre le haut du récipient et les éléments du 3. Certains aliments congelés sont emballés dans des récipients allant au four à micro-ondes ou au four conventionnel. Vérifier les consignes sur l'emballage. En cas de doute sur l'utilisation
- d'un type particulier de contenant, communiquer avec le fabricant de l'aliment. 4. Voici la liste des articles qui ne devraient JAMAIS être utilisés
- dans l'appareil. • Des couvercles en verre sur des plats en verre ou en métal. (Le cas échéant, recouvrir les couvercles de papier d'aluminium en
- Des emballages scellés sous vide (comme des sacs sous vide ou des hoîtes de conserve)
- De la pellicule de plastique ou des couvercles en carton.
- Des récipients de dimensions supérieures à celles

	recommandees.			
•	Des récipients portant des mises en garde contre l'utilisation dans			
des fours conventionnels ou dans des grille-pain four.				

ALIMENT	QUANTITÉ	RÉGL. DE LA TEMP./DURÉE APPROX.	DIRECTIVES
VIANDE			
Morceaux de poulet	Selon la capacité du plat de 40 à 50 min.	Cuire à 200 °C (400 °F)	Déposer les morceaux dans le plat de cuisson. Les retourner et en surveiller la cuisson.
Pain de viande,	Selon la capacité du plat	Selon la recette	Déposer les morceaux dans le plat de cuisson. Lorsque l'aliment cuit trop vite, le recouvrir de papier d'aluminum ou le retourner fréquemment.
Bacon	4 tranches	Faire rôtir de 7 à 9 min	Placer l'aliment sur la lèchefrite dans le plat de cuisson et tourner les tranches lorsqu'elles semblent brunies
Saucisses	De 8 à 10	Faire rôtir de 10 à 15 min	Placer l'aliment sur la lèchefrite dans le plat de cuisson et tourner souvent.
Fricadelles	4 (0,113 kg/1/4 lb ch.)	Faire rôtir de 25 à 40 min	Placer l'aliment sur la lèchefrite dans le plat de cuisson et tourner vers le milieu du temps de cuisson. Le temps indic correspond à une cuisson moyenne.moyenne.
PAINS ET DESSERTS			
Biscuits	Selon la capacité du plat	Selon les directives de l'emballage ou de la recette.	Faire cuire dans le plat de cuisson.
Biscuits, petits pains	Selon la capacité du plat	Selon les directives de l'emballage ou de la recette.	Faire cuire et dorer au goût.
LÉGUMES			
Pommes de terre	De 1 à 5 moyennes	Cuire à 200 °C (400 °F) de 1 h à 1 h ¼.	Laver et percer les pommes de terre. Les déposer directement sur la grille.
Frites/rondelles d'oignons (congelées)	Selon la capacité du plat	Selon les directives de l'emballage.	Étendre en une seule couche sur le plat de cuisson. En surveiller la cuisson.



# **Utilisation**

# ouvrant la porte du four. Pour le reprendre, il suffit de

- par la suite.
- d'ouvrir la porte du four. Pour reprendre le cycle, refermer
- tranches de pizza ou des croque-monsieur.
- dorage (Top Brown).
- 4. Pour interrompre le dorage pendant le cycle, il suffit d'ouvrir la porte du four. Pour reprendre le cycle, refermer la porte et enfoncer le bouton de démarrage.
- le bas (B), selon l'aliment. 2. Régler la commande de cuisson à la température voulue.
- Nettoyage du four

s'assurant qu'ils ne touchent pas aux éléments.)

prolonger la durée; éviter de tirer dessus et de le soumettre à des dessus par inadvertance. Manipuler le cordon avec soin afin d'en e la surface de travail ni qu'il pend de façon qu'on pusse trébucher Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse ampères, dans le cas des produits de 220 volts). peut servir au besoin cordon. Tout cordon de rallonge d'au moins 15 ampères (ou de 6 risques d'enchevêtrement et de trébuchement que présente un long La longueur du cordon de l'appareil a été choisie afin d'éviter les

certifié. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre sécurité. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée, par mesure de l'autre). Afin de réduire les risques de secousses électriques, ce genre L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que FICHE POLARISÉE

# CONSERVER CES MESURES.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

TEMPERATURA APROX.

Según la receta

Asar de 7 a 9 min

Asar de 25-40 min

Colocar en una sola capa según la Siga las indicaciones del paquete. capacidad de la bandeja.

Siga las indicaciones .de la receta

Hornee a 200°C (400°F) de 1 h a 1¼ h.

NECESITA AYUDA?

en la cubierta de este manual.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

de fábrica, parecido al original.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

Por un año a partir de la fecha original de compra.

¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?

Un año de garantía limitada

¿Qué cubre la garantía?

1-800-738-0245.

compra

reemplazo del producto

directement sur le dessus de l'appareil lorsque ce - Afin d'éviter les risques d'incendie, ne rien déposer ne pas installer l'appareil au-dessus d'un évier. - Afin de réduire les risques de secousses électriques, on de chisson.

l'appareil au-dessus ni près d'une source de chaleur - Pour minimiser les risques d'incendie, ne pas installer sons l'appareil. appareil qui produit de la chaleur ni qui sert à la cuisson

Pour minimiser les risques d'incendie, ne pas placer un uns inb Lorsque l'appareil est installé sous une armoire, faire ce présente des risques de surchauffe. pièce de l'appareil de papier métallique car cela Eviter de recouvrir le plateau à miettes ou toute autre

relative aux récipients pour la cuisson du présent guide. pas faits en métal ou en verre. Consulter la rubrique Prendre garde lorsqu'on utilise des récipients qui ne sont ce qui présente un risque de secousses électriques. contact avec les composants électriques de l'appareil, abrasifs. Ces derniers peuvent s'effriter et entrer en ■ Ne pas nettoyer l'appareil avec des tampons métalliques dernier ne sert pas.

recommandés par le fabricant dans le four lorsque ce ■ Me rien ranger d'autres que les accessoires service.

fonctionne. Ne rien ranger sur le dessus de l'appareil en lorsqu'il entre en contact avec ceux-ci alors qu'il rideaux, des draperies ou des revêtements muraux, ou recouvert de matériaux inflammables comme des Il γ a risque d'incendie lorsque le grille-pain est eiectridues.

provoquer des risques d'incendies ou de secousses dimensions, ni des ustensiles en métal qui pourraient ■ Ne pas introduire dans l'appareil des aliments grandes Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est prévu. la prise. Ne pas tirer sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de

GUÍA DE COCINAR / HORNEAR / ASAR

8 a 10 Salchichas

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the

appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the

product to the place of purchase. Do not mail the product back to the

manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica.

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245

Products used or serviced outside the country of purchase

Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

Shipping and handling costs associated with the replacement of

Consequential or incidental damages (please note, however, that

or incidental damages, so this limitation may not apply to you)

some states do not allow the exclusion or limitation of consequential

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have

other rights that vary from state to state or province to province.

or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty

consult the website listed on the cover of this manual.

Hamburguesas/chuletas 4 (1/4 lb. Cada/.113 kg)

ALIMENTO

VEGETALES

**NEED HELP?** 

Papas fritas o aros de cebolla (congelados)

**One-Year Limited Warranty** 

What will we do to help you?

How do you get service?

· Any defect in material or workmanship

either new or factory refurbished

What does your warranty not cover?

Damage from misuse, abuse or neglect

How does state law relate to this warranty?

Products that have been modified in any way

Damage from commercial use

· One year after the date of original purchase.

Save your receipt as proof of the date of sale

What does it cover?

For how long?

Porciones de pollo Molde de carne

CARNES

NOTA: El horno siempre se debe precalentar 5 minutos antes de cocinar. No precalentar para asar

Según la capacidad de la bandeja

Según la capacidad de la bandeja

Según la capacidad de la bandeia

matériaux semblables. du papier, du carton, de la pellicule de plastique et des Me pas placer un des matériaux suivants dans le four :

position d'arrêt (OFF). (STOP). Pour arrêter le four, régler la commande à la ■ Pour arrêter le grille-pain, appuyer sur la touche d'arrêt

de brancher ou de débrancher l'appareil. ■ Mettre toutes les commandes à la position «OFF» avant

plat ou qu'on jette de la graisse chaude. ■ Faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on retire le l'électricité chaude, ni dans un four réchauffé.

Me pas placer près ou sur une cuisinière au gaz ou à comptoir, ni le laisser entrer en contact avec une surface

Me pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un Me pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Decker présente des risques de blessures. ■ Ľutilisation d'accessoires non recommandés par Black &

approprié indiqué sur la page couverture du présent mécaniquement. Ou composer le numéro sans frais examıne, repare ou regle electriquement ou produit au centre de service de la région pour qu'il y soit est tombé par terre ou qui est endommagé. Retourner le abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui ■ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est

d'en retirer un accessoire, et de le nettoyer. de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'y ajouter ou ■ Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas et avant

l'appareil près d'un enfant ou lorsque ce dernier s'en Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise amovible de l'appareil.

pas immerger le cordon, la fiche ni toute autre pièce non Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne poignées et les boutons.

Me pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les Lire toutes les directives.

Coloque las porciones en la bandeja de hornear y superv Coloque en la bandeja de hornear. Si se doran muy rápido,

cúbralas con papel de aluminio o voltéelas con frecuencia

Colocar los alimentos sobre la parrilla de asar en la

bandeja de hornear y voltear cuando las rebanadas luzcan doradas..

Colocar los alimentos sobre la parrilla de asar en la

Lave y pinche las papas y colóquelas directamente

Voltee y supervise para controlar el dorado. supervise la cocción.

Para el servicio, reparaciones o cualquier pregunta relacionada a este

aparato, por favor llame gratis al número "800" que aparece en la

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano

cubierta de este manual. **No** devuelva el producto al establecimiento

de compra. **No** envíe el producto por correo al fabricante ni lo lleve a

un centro de servicio. Se puede consultar también el sitio web anotado

• El consumidor recibe un producto de reemplazo nuevo o restaurado

www.prodprotect.com/applica, o se puede llamar gratis al número

1-800-231-9786, para obtener información relacionada al servicio de

• Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de

Se puede visitar el sitio web de asistencia al consumidor

Si necesita piezas o accesorios, por favor llame gratis al

Los daños al producto ocasionados por el uso comercial

• Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia

• Los productos que han sido alterados de cualquier manera

• Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el

• Los productos utilizados o reparados fuera del país original de

Las piezas de vidrio v demás accesorios empacados con el aparato

• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por

sobre la parilla corrediza.

bandeja de hornear y voltear a medio ciclo de cocción El período de cocción sugiere resultados de término

bandeja de hornear y voltear con frecuencia.

notamment les suivantes. respecter certaines règles de sécurité fondamentales, Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours

**PROCEDIMIENTO** 

naltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato. pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni cou ja superficie de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios). nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de CABLE ELECTRICO

trate de alterar esta medida de seguridad. ajusta, busque la ayuda de un electricista calificado. Por favor no enchufe no se ajusta en su contacto, inviértalo. Si aún así no se ntroducirse en la toma de corriente solamente en un sentido. Si el más ancho que el otro. Como medida de seguridad, el enchufe puede Esta unidad tiene un enchufe polarizado en el que un contacto es ENCHUFE POLARIZADO

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

mientras esté en funcionamiento. directamente en la superficie superior del aparato - A fin de reducir el riesgo de incendio, no coloque nada

aparato sobre el lavaplatos. - Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no instale el

coccion sobre ni cerca de ninguna fuente de calor ni de - Para reducir el riesgo de incendio, no instale el aparato

debajo de este. aparato que produzca calor ni que sirva para cocinar Para reducir el riesgo de incendio, no coloque ningún otro Si este aparato se instala debajo de un gabinete:

con papel metálico. cubrir la bandeja de residuos ni ninguna otra superficie A fin de evitar que el aparato se sobrecaliente, no se debe sección relacionada a los recipientes de cocinar. recipientes que no sean de metal ni de vidrio. Consulte la ■ Se debe tener mucho cuidado cuando se utilicen

el riesgo de un choque eléctrico. con los componentes eléctricos del aparato produciendo aparato Las fibras metálicas podrían entrar en contacto ■ No utilice almohadillas de fibras metálicas para limpiar el

de no almacenar nada más que los accesorios

 Cuando el aparato no esté en funcionamiento, asegúrese sobre el aparato mientras está en uso. cortinas y las paredes. Asegúrese de no colocar nada contacto con cualquier material inflamable incluyendo las cubierto mientras está en funcionamiento o si entra en Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece utensilios de metal en el aparato.

unuca introduzca alimentos demasiado grandes ni A fin de evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, Utilice el aparato solamente con el fin previsto. de la toma de corriente. No tire del cable. ■ Para desconectar el aparato, sujete el enchute y retirelo

abarato: papel, carton, envoltura plastica ni nada ■ Nunca introduzca los siguientes materiales adentro del apagar el horno, gire el control a la pocisión (OFF).

■ Para interrumpir el ciclo de tostado, presione (STOP). Para antes de enchufar o desconectar el aparato. (9FF) a l'uste todos los controles a la posición de apagado (OFF)

o para desechar la grasa callente. Se debe tener mucha prudencia para retirar la bandeja

gas o eléctrica, ni cerca de un horno caliente. ■ No coloque el tostador sobre ni cerca de una hornilla de

o del mostrador ni que entre en contacto con superficies ■ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa Mo utilice el aparato a la intemperie.

Decker presenta el riesgo de lesiones personales. ■ El uso de accesorios no recomendados por Black & relacionada al servicio de mantenimiento del aparato. cubierta de este manual para obtener información llame gratis al numero apropiado que aparece en la

oroducto llegase a fallar dentro del período de la garantía, que se haya dejado caer al suelo o que esté dañado. Si el estropeado, que presente problema de funcionamiento, ■ No utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe

enfrie antes de instalar o retirar los accesorios y antes de esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no

utilice por o en la presencia de menores de edad. Se debe tomar mucha precaución cuando el producto se

removible del aparato. sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza no

A fin de protegerse contra un choque eléctrico, no

■ No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las Por favor lea todas las instrucciones.

ciertas reglas de seguridad, incluyendo las siguientes: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe respetar

and appliance connections. carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet where someone could accidentally trip over it. Handle cord cord, do not let it drape over the working area or dangle cord rated no less than 6-amperes). When using an extension 15 amperes. (For 220 volts rated products, use an extension ength is needed, use an extension cord rated no less than possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more The cord of this appliance was selected to reduce the ELECTRICAL CORD

qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, the other). As a safety feature, this plug fits in a polarized This appliance has a polarized plug (one blade is wider than POLARIZED PLUG

# SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ou top of the appliance surface when the appliance is To reduce the risk of fire, do not store anything directly

 To reduce the risk of electric shock, do not mount over or near any portion of a heating or cooking appliance.

- To reduce the risk of fire, do not mount unit over or cooking appliance beneath the appliance.

■ To reduce the risk of fire, do not place any heating If this product is mounted under a cabinet:

metal foil. This will cause overheating of the oven. ■ Do not cover crumb tray or any parts of the oven with "Cooking Containers."

constructed of other than metal or glass. Refer to Extreme caution should be used when using containers

off the pad and touch electrical parts resulting in a risk ■ Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break recommended accessories, in this oven when not in use. ■ Do not store any material, other than manufacturer's

store any item on top of unit when in operation. draperies, walls and the like, when in operation. Do not touching flammable material including curtains, A fire may occur if the toaster oven is covered or

this appliance, as they may create a fire or risk of ■ Oversize foods or metal utensils must not be inserted in Do not use oven for other than intended use.

pull by the cord. ■ To disconnect, grasp plug and remove from outlet. Do not

paper, cardboard, plastic wrap, and the like.

baking turn the control to OFF.

■ To turn off toasting, press STOP. To stop cooking or from wall outlet.

■ Turn all controls to OFF before inserting or removing plug ■ Use extreme caution when removing tray or disposing of

■ Do not place on or near a hot gas or electrical burner, or

touch hot surfaces. Do not let cord hang over edge of table or counter, or

Do not use outdoors.

Black & Decker may cause injuries.

■ The use of accessory attachments not recommended by the appropriate toll-free number listed on the cover of

repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call nearest authorized service facility for examination, damaged in any manner. Return the appliance to the plug or after the appliance malfunctions or is dropped or Do not operate any appliance with a damaged cord or

Allow to cool before putting on or taking off parts and Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

used by or near children. ■ Close supervision is necessary when any appliance is oven in water or other liquid. immerse cord, plug, or any non-removable parts of this

To protect against risk of electrical shock, do not Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

Read all instructions. should always be followed, including the following:

When using electrical appliances, basic safety precautions 🔳 Do not place any of the following materials in the oven:


# IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. **VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.** 



Toast-R-Oven™ **Broiler** Asador

Rôtissoire



1-800-231-9786 **USA/Canada** Mexico 01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada

Séries TRO1000-TRO4000 Series

# **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía? Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región

**BESOIN D'AIDE?** 

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de un an Quelle est la couverture?

Quelle est la durée?

 Un an après l'achat original. Quelle aide offrons nous?

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau

Comment se prévaut-on du service?

Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

 Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie. • On peut également communiquer avec le service des pièces et des

accessoires au 1 800 738-0245. Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas? Des dommages dus à une utilisation commerciale.

 Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la Des produits qui ont été modifiés.

 Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été • Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le

 Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

Quelles lois régissent la garantie?

· Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Fecha de compra

\* \* BLACK & DECKER: is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA \*Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. \*Marque de commerce déposée de la societé The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Modelo

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

ázaro Cárdenas #18 Col. Obrera Del. Cuauhtémoc, Mex. D.F. el. 01 800 847-2309

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este

instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios para este producto.

1550 W 120 V  $\sim$  60Hz

Printed in Mexico Fabricado por: Applica Manufacturing S. de R.L. de C.V. Acceso III No. 26, Fracc. Industrial Benito Juárez. C.P. 76120, Querétaro, QRO. Teléfono: (442) 211-7800 Producto fabricado en México Impreso en México

Copyright © 2000-2003 Applica Consumer Products, Inc

Produit fabriqué au Mexique Imprimé au Mexique

Pub. No. 174955-01-RV04

Product made in Mexico

Applica™ R42002/11-12-59E/S/F